Inova-bg Ltd. IP Tau

Съдържание:

1.	Общи сведения и характеристики		
2.	Започване на работа с ІР Таи5		
3.	Начална страница		
4.	Настройка на работните параметри7		
4.1.	Общи настройки7		
4.2.	Общи IP настройки		
4.3.	Настройки на сървъри9		
4.4.	Настройка на цифровите входове10		
4.5.	Записване на зададените параметри11		
5.	Настройка на потребителско име и парола12		
6.	Utility - Тест на връзката със сървърите13		
7.	Рестартиране		
8.	Хардуерен ресет		
9.	Hardware връзки15		
9.1.	Hardware AC		
9.2.	Communicator/Dialer connection		
10.	Конфигуриране на Windows Network16		

1. Общи сведения и характеристики

IP Tau е комуникационно устройство предназначено да осъществи предаване на данни от охранителни централи и/или датчици по IP базирана мрежа. Използвайки предимствата на съвременните комуникационни технологии IP Tau предоставя възможно най-сигурна и дублирана на няколко нива връзка с мониторинг център – 2 основни сървъра всеки от които може да има и backup.





Характеристики:

- Захранващо напрежение 12VDC (8,5V до 16V)
- Ниска консумация
- Протоколи Ademco ContactID, LARS
- Мрежов интерфейс IEEE 802.3 Ethernet, Fully Compatible with 10/100/1000Base-T Networks
- Статичен или динамичен IP адрес съвместим с използване на DHCP сървър
- Предаване на данните към два независими сървъра през IP
- Верификация пред IP сървъра с уникален ID код
- НТМL сървър за лесно конфигуриране и контрол на статуса, защитен с потребителско име и парола
- Индикация (светодиоди 4 бр.) за:
 - о Захранване
 - о LAN Status Наличие на Ethernet мрежа
 - LAN Activity Обслужване на мрежови пакети
 - Server LED –Осъществена връзка със сървър/и – при използване на един сървър свети когато има връзка със сървъра. При използване на два сървъра свети когато има връзка с двата сървъра, мига ако има връзка само с един сървър, изгаснал е ако няма връзка и с двата сървъра

IP Tau

- Възможност за смяна на потребителското име и паролата за достъп до HTML сървъра
- Криптиране на информацията към IP сървъра
- Шест цифрови входа
- Възможност да се използва входен интерфейс комуникатор с протокол Ademco Contact ID
- Възможност за конфигуриране на режима на работа на всеки цифров вход:
 - Нормално отворен контакт
 - Нормално затворен контакт
 - Проверка за наличие на променливо напрежение от 5V до 20V
 - Деактивиране на входа
- Възможност за конфигуриране на параметрите изпращани от събитията на всеки вход към IP сървърите

2. Започване на работа с ІР Таи

Началният адрес на устройството е 192.168.1.230. Уверете се, че компютърът ви се намира в същата IP мрежа (виж Глава 10 Конфигуриране на Windows Network). За да влезете в уеб базираното приложение за настройка на параметрите отворете Internet Explorer (Chrome, Firefox, Opera или друг web browser) и въведете началния адрес http://192.168.1.230/ (или новия адрес, ако сте въвели предварително такъв). Алтернативно може да въведете и http://iptau. Ако устройството е достъпно от този компютър ще осъществите връзка с него и ще трябва да въведете потребителско име и парола:

Authentication Requ	ired 🛛 🕅 🕅	
The server 192.168.1.230:80 at Protected requires a username and password.		
User Name: Password:	root	
	Log In Cancel	

Началните настройки (които се възстановяват и след хардуерен ресет) са:

IP Address:	192.168.1.230
Username:	root
Password:	admin

При правилно въведени данни ще ви бъде предоставен достъп до основните настройки.

3. Начална страница

Inova-bg L	td
	IP Tau - Ethernet Security
Home	
nome	Welcome to IP Tay home nage!
Device Config	Welcome to If The home page.
Login Config	Dovice Information
Utility	Device Name: IP Tau
al	Account number: 5678
ADOUT	Device MAC: 00:04:A3:49:80:A8
Reboot	Firmware version: 1.0
	Power Supply
	DC Voltage: 13.6V
	Last 5 Received Ademico Messages
	Message 2: none
	Message 3: none
	Message 4: none
	Message 5: none
	Digital Input Current Status
	Digital Input 1: High
	Digital Input 2: High
	Digital Input 3: High
	Digital Input 4: High
	Digital Input 5: High
	Digital Input 6: High
	Convright © 2016 Inova-ba Itd
	IP Tau, ver: 1.0

Началната страница съдържа обща информация за устройството, текущо входно напрежение, последните 5 съобщения получени от комуникатора и моментното състояние на шестте цифрови входа. Чрез менюто може да изберем едно от следните действия:

Ноте – Начална страница

Device Config – Настройка на основните работни параметри

Login Config – Настройка на потребителско име и парола

Utility – Тест на връзката със сървърите

About – Информация за контакти

Reboot – Рестарт на устройството

Настройка на работните параметри 4.1. Общи настройки

Inova-bg Ltd			
Home Device Config	IP Tau - Ethernet Security		
Utility	Device Name:	IP Tau	
About	Protocol:	Ademco Contact ID 🔻	
Debeet	Account Number: 5678		
Reboot	Handshake Delay:	16	x 100ms
	Send message	if DC is lower than 10V	
	L		

Device Name – въвеждаме име на устройството. Използва се единствено за удобство при идентифициране на определено устройство при повече таква включени в една мрежа. Максимална дължина – 30 символа.

Избиране на режим и протокол на работа:

Protocol – Устройството може да работи с **Ademco Contact ID** или **LARS** протокол. Когато се използва **Ademco Contact ID** устройството може да приема данни от communicator/dialer.

Account Number – Номер на обект.

Ако се използва **LARS** протокол - първите 3 цифри могат да бъдат от 0 до 7, а последният символ може да бъде цифра от 0 до 9 или буква от А до J. В мониторинг програмата в приемната страна може да се задава как да бъде използван последният символ от номера на обекта – дали като буква или като цифра, като цифрите от 0 до 9 съответстват на буквите от А до J.

Ако се използва Ademco Contact ID протокол – и четирите символа за номер на обект може да бъдат от 0 до 9 и от В до F.

System – Номер на система – от 00 до 03. Използва се само при работа на LARS протокол.

Handshake Delay – таймер специфичен за Ademco Contact ID. Задава закъснението между набирането на телефонния номер и потвърждението с Handshake tones. Начално задена стойност – 16.

IP Tau

Send message if DC is lower than 10V – Опция, която позволява/забранява генериране и изпращане на съобщение, ако входното напрежение е по-ниско от 10V.

4.2. Общи ІР настройки

Network Settings		
Obtain an IP address automatically via DHCP		
Ise the following IP address:		
IP Address:	192.168.1.230	
Gateway:	192.168.1.1	
Subnet Mask:	255.255.255.0	

Избор на IP настройки:

Obtain an IP address automatically via DHCP – IP адрес на устройството и параметрите на мрежата се получава автоматично от DHCP сървър в мрежата. Ако този режим е избран, но до 10 секунди след пускане на IP Таи такъв сървър не е намерен, устройството зарежда последния статично зададен адрес. При този режим на работа, тъй като адреса на IP Таи се получава автоматично, удобен начин за достигане на web-сървъра за конфигуриране е използването на адрес http://iptau

Use the following IP address – IP адрес на устройството и параметрите на мрежата се задават статично.

IP Address – IP address на устройството.

Gateway – Адрес на Gateway използван от устройството.

Subnet Mask – Маска на IP мрежата.

4.3. Настройки на сървъри

Server 1 Settings		
IP Address: 192.168.1.101		
Port:	2549	
✓ Use Periodic Test on Server 1		
Test Period:	15 Sec •	
✓ Use Backup Server		
Backup IP:	192.168.1.232	
Backup Port: 2550		
Server 2 Settings		
Enable Server 2		

Първата група параметри отговаря за първия мониторинг сървър. Задава се IP адрес, на който се намира сървърът и номер на порт, на който да се осъществи комуникацията. Функцията за изпращане на периодичен тест от платката към сървъра може да се активира от полето Use Periodic Test on Server 1 и след това да се зададе времето през което да се изпраща този тест в секунди, минути или часове. Васкир сървър може да се актвира чрез - Use Backup Server. Ако сървърът на основният IP адрес и UDP порт не е достъпен – устройството ще опита да предаде данните на backup IP адрес и UDP порт.

Използването на втори сървър се активира от полето **Enable Server 2** и след това се задават параметри по начина описан за първия сървър.

4.4. Настройка на цифровите входове

Digital Input 1 Settings			
Active State:	N.C. T		
Type:	140 - General Alarm 🔻		
Partition:	99		
Zone:	901		
201101			
Digital Input 2 Set	tinas		
Active State:	N.C. T		
Type:	130 - Burglary Alarm		
Partition:	110 - Fire Alarm		
Zone:	130 - Burglary Alarm		
	133 - 24 Hour Alarm		
Digital Input 3 Set	137 - Tamper 140 - General Alarm		
Active State:	301 - AC Loss		
Туре:	302 - Low System Battery 309 - Battery Test Failure		
	400 - Open/Close		
Partition:	401 - Open/Close by User		
Zone:	xxx - Custom Event Code		
Digital Input 4 Set	tings		
Active State:	Not Used 🔹		

В зависимост от избрания режим на работа различни полета в настройките на входовете ще бъдат активирани/деактивирани.

Цифрови входове могат да се включват към PGM изходите на охранителния панел или към различни датчици – магнитни(МУК), паник-бутони, тампери и т.н. От полето Active State може да се зададе принципа на работа на всеки един от входовете нормално отворен (N.O.) или нормално затворен (N.C.) контакт, проверка за наличие на променливо напрежение (Hardware AC) и възможност входа да не се използва (Not Used). Когато на цифровите входове е включен изход отворен колектор (PGM) или сух контакт за активна нула се приема стойност на съпротивлението към земя по-малко от 300Ω , а за активна единица стойност по-голяма от $1,4K\Omega$ (или прекъсната верига), като хистерезисът е между 300Ω и $1,4K\Omega$. Когато цифровите входове се управляват с напрежение за активна нула се приема стойност на напрежението спрямо земя по-малко от 0,7V, а за активна единица стойност по-голяма от 2,6V, като хистерезисът е между 0,7V и 2,6V. **Туре** – Избиране на съобщението, което отговаря на промяна в състоянието на входа. **Partition** (от 0 до 15) и **Zone** (0 до 255) определят съответните параметри на съобщенията генерирани от цифровите входове.

4.5. Записване на зададените параметри

При натискане на бутона **Save Config** се извършва проверка на въведените данни. Ако има невалидни данни, полето, в което се намират се оцветява в червено. Допълнително под бутона **Save Config** се генерира поле – **Error List** – в което детайлно е описана допуснатата грешка и как да бъде поправена. Ако всичко е въведено правилно IP Tau записва параметрите в енергонезависима памет и се рестартира с новата конфигурация.

5. Настройка на потребителско име и парола

Inova-bg Ltd		
	IP Tau - Ethernet Security	
Home Device Config	Login Configuration	
Login Config Utility About	CAUTION: You will need this information to access this page. Use the "Hard Reset" button if you can't remember your Login information. After Reset default Username and Password will be recovered. Default Username: root Password: admin	
Reboot	Enter the new Login settings below (maximum 11 symbols):	
	Login Settings	
	User Name: root	
	Password: admin	
	Save Config	
Copyright © 2016 Inova-bg, Ltd. IP Tau, ver: 1.0		

Чрез менюто **Login Config** може да променяте потребителското име и паролата за достъп до web-сървъра. Максималната дължина, която може да въведете е 11 символа. При забравена парола използвайте бутона за хардуерен ресет, за да възвърнете първоначалните настройки на устройството:

Username: root Password: admin

При натискане на бутона Save Config се извършва проверка на въведените данни. Ако има невалидни данни полето, в което се намират се оцветява в червено. Ако всичко е въведено правилно IP Tau записва параметрите в енергонезависима памет и се рестартира с новата конфигурация.

6. Utility - Тест на връзката със сървърите

		IP Tau - Ethernet Securi
Home Device Config	IP Tau Utility	page
Login Config	Server 1	
Utility	Primary Server Status - IP:	Not Tested
About	Backup Server Status - IP:	N/A
Reboot	Test Server1	
	Server 2	
	Primary Server Status - IP:	Not Tested
	Backup Server Status - IP:	N/A
	Test Server2	

Чрез меню Utility, може да тествате връзката със сървърите. Когато натиснете бутона устройството ще изпрати тестово съобщение през IP сървъра. Ако се използва и backup сървър – устройството ще тества и тази връзка.

7. Рестартиране

Inova-bg	, Ltd
	IP Tau - Ethernet Security
Home Device Config Login Config Utility About Reboot	Device is rebooting Your settings were successfully saved, and the device is now rebooting to configure itself with the new settings. Your board is now located at: http://192.168.1.230/
	Copyright © 2016 Inova-bg, Ltd. IP Tau, ver: 1.0

При натискане на менюто Reboot устройството ще се рестартира.

8. Хардуерен ресет

В случай, че се сменят настройките, така че устройството да не е достъпно или при забравена парола и потребителско име, IP Tau разполага с бутон за хардуерен ресет, с който да бъдат възвърнати фабричните настройки на устройството. За да осъществите хардуерен ресет е нужно да изключите захранването на устройството, да натиснете и задържите бутона за ресет и да включите захранването отново, като не пускате бутона през това време. Задържайки бутона за 5 секунди след пускане на захранването зеленият светодиод ще мига. Когато спре да мига вече може да пуснете бутона и устройството ще се стартира с фабричните си настройки.

9. Hardware връзки

9.1. Hardware AC



Всеки цифров вход може да бъде използван като "Hardware AC" вход. В този режим ще следи подадено AC на входа и ще генерира съобщения "AC Loss/AC Restore".

9.2. Communicator/Dialer connection

IP Tau има вграден communicator/dialer приемник. По този начин може да получава данни от всеки охранителен панел с communicator/dialer. Настройките за охранителния панел са (в някои случаи може да са необходими и допълнителни настройки):

Phone Number:9Protocol:Ademco Contact IDWait Dialtone:Disable

10. Конфигуриране на Windows Network

За да имате достъп до web-сървъра за конфигуриране трябва компютърът ви да се намира в същата подмрежа. За целта трябва да промените мрежовите настройки на мрежовата ви карта (ако са различни от необходимите).

Ако компютърът ви се намира в различна мрежа от: 192.168.1.xxx с маска 255.255.255.0 е нужно да промените текущите ви настройки в Windows:

Start \rightarrow Control Panel \rightarrow Network and Sharing Center \rightarrow Change adapter settings \rightarrow Right-Click на мрежовата ви карта \rightarrow Properties \rightarrow Right-Click върху Internet Protocol Version 4 \rightarrow Properties \rightarrow Use the following IP address

IP Address : 192.168.1.xxx, където xxx е между 2 и 254 и е различно от 230 Subnet Mask: 255.255.255.0