Inova-bg Ltd. Radina V3

Съдържание:

1.	Общи сведения и характеристики
2.	Започване на работа с Radina V35
3.	Софтуер за програмиране: Programmer Radina P36
3.1.	Общи настройки 6
3.2.	Настройки на цифровите входове7
3.3.	Записване на зададените параметри8
3.4.	Прочитане на параметрите от устройство9
3.5.	Отваряне/Записване на конфигурация от/във файл9
4.	Хардуерен ресет
5.	Определяне дължината на антената10
6.	Hardware AC връзка11
7.	Монтиране в кутията на охранителната система

1. Общи сведения и характеристики

Radina V3 е комуникационно устройство предназначено да осъществи предаване на данни от охранителни централи и/или датчици по VHF радио канал. Използвайки предимствата на съвременните комуникационни технологии Radina V3 предоставя възможно най-сигурна и дублирана на няколко нива връзка с мониторинг център – 1 основна и до четири 4 back-up VHF радио честоти.





Характеристики:

- Захранващо напрежение 12VDC (8,5V to 16V)
- Ниска консумация
- Радио обхват от 136MHz до 174MHz
- Изходна RF мощност 6-7W в работния обхват
- Широчина на честотна лента 12,5КНг
- Работа с една основна и до четири Васкир честоти
- Възможност за конфигуриране на проверка по четност/нечетност, брой повторения на излъчване на съобщения, брой повторения на излъчване на тест съобщения, период на излъчване на тест съобщения и период на повторение на съобщение докато е в алармено състояние
- Използване на Smart Test за намаляване на използваното ефирно време
- Шест цифрови входа работещи с радио предавателя
- Възможност на всеки вход поотделно да се задава дали да предава и по Васкир честотите
- Възможност на всеки вход поотделно да се задава дали да повтаря излъчването в радиоефира през определен период от време докато е в алармено състояние

- Възможност за конфигуриране на режима на работа на всеки цифров вход:
 - Нормално отворен контакт
 - Нормално затворен контакт
 - Проверка за наличие на променливо напрежение от 5V до 20V
 - Деактивиране на входа
- Лесно конфигуриране, защитено с парола

2. Започване на работа с Radina V3

Свържете програматора Radina P3 към USB порта на компютъра. Ако драйверите не са инсталирани, моля свалете ги от download секцията на нашия уебсайт: <u>http://www.inova-bg.com/downloads.html</u>. След това стартирайте софтуера за програмиране: **Programmer Radina P3**.



3. Софтуер за програмиране: Programmer Radina P3

Radio Settings Protocol LAR Band UHF System 00 Account Number 777 Main Freq., MHz 433 Backup Count 2	RS F J Digital Input 1 Set Active State	Inova-b security	Digital Input 4 Settings
Protocol LAR Band UHF System 00 Account Number 777 Main Freq., MHz 433 Backup Count 2	F	IIIOVA-U SECURITY	SYSTEMS
Band UHF System 00 Account Number 777. Main Freq., MHz 433. Backup Count 2	F	SECURITY	S Y S T E M S
System 00 Account Number 777 Main Freq., MHz 433 Backup Count 2	UDigital Input 1 Set	tings	Diaital Ioput 4 Settings
Account Number 7773 Main Freq., MHz 433. Backup Count 2	U Digital Input 1 Set 0000 Active State	tings	Digital Input 4 Settings
Main Freq., MHz 433. Backup Count 2	.0000 Active State		Digital input 4 Settings
Backup Count 2		N.C. 🔻	Active State N.O.
	 Transmit On Bac 	kup 📃	Transmit On Backup
Backup F1, MHz 433.	.0000 Repeat alarm tra	nsmit until restore	Repeat alarm transmit u Hardware AC Not Used
Backup F2, MHz 433.	.0000 Digital Input 2 Set	tings	Digital Input 5 Settings
Backup F3, MHz 433.	.0000 Active State	Not Used 👻	Active State Not Used 💌
Backup F4, MHz 433.	.0000 Transmit On Bac	kup 🗌	Transmit On Backup
Parity Odd	Repeat alarm tra	nsmit until restore	Repeat alarm transmit until restore
Smart Test	Digital Input 3 Set	tings	Digital Input 6 Settings
Repeat Count 1	Active State	Not Used 🔻	Active State Not Used
Rep. Test Count 1	Transmit On Bac	kup	Transmit On Backup
Test Period, h 6	Repeat alarm tra	nsmit until restore	Repeat alarm transmit until restore
Period transmit 6			
unul restore, min	Read Setting	s Write Setting	gs Write Settings with Password

3.1. Общи настройки

Protocol – Избор на протокол – LARS, LARS II*, Electronics Line

Band – Програматорът Radina P3 може да работи и с UHF и с VHF предаватели. Съответният честотен обхват трябва да бъде избран, според това какъв тип устройство е свързано.

System – Системен номер.

Account Number – Първите 3 цифри могат да бъдат от 0 до 7, а последният символ може да бъде цифра от 0 до 9 или буква от А до Ј. В мониторинг програмата в приемната страна може да се задава как да бъде използван последният символ от номера на обекта –

дали като буква или като цифра, като цифрите от 0 до 9 съответстват на буквите от А до J.

Main Frequency – Основна честота на излъчване в радио ефира. Въвежда се в границите от 136 до 174 MHz с максимум четири символа след десетичната запетая.

Backup Count – Брой на използваните Backup честоти

Backup 1,2,3,4 – Васкир честоти на излъчване в радио ефира. Въвеждат се в границите от 136 до 174 MHz с максимум четири символа след десетичната запетая. За всеки един от цифровите входове може да се задава дали да изпраща съобщение и по тези канали.

Parity – Проверка по нечетност (Odd) или по четност (Even).

Use Smart Test – При активиране на този режим тестовите съобщения се изпращат от трансмитера през определен период, зададен в полето Test Period, който започва от края на последното изпратено съобщение, независимо дали е тест. Използването на тази опция значително намалява броя на излъчените тестови съобщения и освобождава ефирно време. Използвайте тази опция само ако мониторинг програмата ви я поддържа. В мониторинг програмата трябва да се укаже, че този трансмитер използва Smart test.

Repeat Count – Опеделя колко пъти да се повтаря излъчването на съобщението в радио ефира. Може да бъде от 1 до 15. Начално е зададена стойност – 6.

Repeat Test Count – Определя колко пъти да се повтаря излъчването на тест съобщения в радио ефира. Може да бъде от 1 до 15. Начално е зададена стойност – 1

Test Period – Определя през колко часа да се изпраща тестово съобщение. Може да бъде от 1 до 255

Period transmit until restore, min – Определя през колко минути да се повтаря аларменото съобщение докато съответния цифров вход не бъде възстановен. Тази опция може да се включва/изключва поотделно за всеки един от цифровите входове. Начално е зададена стойност – 5

3.2. Настройки на цифровите входове

Цифрови входове могат да се включват към PGM изходите на охранителния панел или към различни датчици – магнитни(МУК), паник-бутони, тампери и т.н. От полето Active State може да се зададе принципа на работа на всеки един от входовете - нормално отворен (N.O.) или нормално затворен (N.C.) контакт, проверка за наличие на променливо напрежение (Hardware AC) и възможност входа да не се използва (Not Used). Когато на цифровите входове е включен изход отворен колектор (PGM) или сух контакт за активна нула се приема стойност на съпротивлението към земя по-малко от 300Ω , а за активна единица стойност по-голяма от $1,4K\Omega$ (или прекъсната верига), като хистерезисът е между 300Ω и $1,4K\Omega$. Когато цифровите входове се управляват с напрежение за активна нула се приема стойност на напрежението спрямо земя по-малко

от 0,7V, а за активна единица стойност по-голяма от 2,6V, като хистерезисът е между 0,7V и 2,6V.

Съобщенията предавани от радио трансмитера за цифровите входове са – A1 до A6 за аларми на съответния вход и B1 до B6 за възстановяване. В настройките отговарящи за радио предавателя на всеки един вход може да бъде зададено:

Transmit on backup – Определя дали събитието от този вход да се предава по зададените като backup честоти.

Repeat Alarm Transmit Until Restore – Определя дали излъчването на събитието от този вход да се повтаря докато входът е в алармено състояние през период зададен в Period transmit until restore, min.

3.3. Записване на зададените параметри

Има два начина за запис на параметрите в устройството – с или без парола. Това става чрез бутоните - Write Settings и Write Settings with Password.

Write Settings – Записва параметрите без парола.

Забележка: Ако преди това е била използвана парола, то тя трябва да бъде въведена преди записването на новите параметри.

Write Settings with Password – Записва параметрите с парола. Всеки следващ опит за четене или презаписване на параметрите ще изисква тази парола.

Забележка: Ако преди това е била използвана парола, то тя трябва да бъде въведена преди записването на новите параметри.

3.4. Прочитане на параметрите от устройство

Прочитане на текущите параметри може да се извърши чрез бутона - **Read Settings**. Ако преди това е била използвана парола, то тя трябва да бъде въведена.

3.5. Отваряне/Записване на конфигурация от/във файл

В менюто File, има бутони Open и Save.

Чрез бутона **Save**, текущата конфигурация може да бъде записана във файл. Чрез бутона **Open**, записана конфигурация може да бъде отворена от файл..

S Programmer Radina P2 Ver.1.0.0.0						
File Transmitter	Help					
🚰 Open	Ctrl+O					
🛃 Save	Ctrl+S	Inova.	hg I td			
🔝 Last Written S	ettings	mova-og Lta				
Exit		SECURITY	(SYSTEMS			
Main Freq., MHz	433.0000	Digital Input 1 Settings	Digital Input 4 Settings			
Backup Count	2 🔹	Active State N.C.	Active State Not Used			
Backup F1, MHz	433.0000	Transmit On Backup	Transmit On Backup			
Backup F2, MHz	433.0000	Repeat alarm transmit until restore	Repeat alarm transmit until restore			
Backup F3, MHz	433.0000	Digital Input 2 Settings	Digital Input 5 Settings			
Backup F4, MHz	433.0000	Active State Not Used -	Active State Not Used -			
Parity	Odd 🔻	Transmit On Backup	Transmit On Backup			
Smart Test		Repeat alarm transmit until restore	Repeat alarm transmit until restore			
Repeat Count	6	Digital Input 3 Settings	Digital Input 6 Settings			
Rep. Test Count	1	Active State Not Used	Active State Not Used			
Test Period, h	5	Transmit On Backup	Transmit On Backup			
Period transmit until restore, min	5	Repeat alarm transmit until restore	Repeat alarm transmit until restore			
Read Settlings Write Settlings Write Settlings with Password						

4. Хардуерен ресет

В случай, че се сменят настройките, така че устройството да не е достъпно или при забравена парола, Radina V3 разполага с бутон за хардуерен ресет, с който да бъдат възвърнати фабричните настройки на устройството. За да осъществите хардуерен ресет е нужно да изключите захранването на устройството, да натиснете и задържите бутона за ресет и да включите захранването отново, като не пускате бутона през това време. Задръжте бутона за 5 секунди докато светодиодът мига. Когато спре да мига вече може да пуснете бутона и устройството ще се стартира с фабричните си настройки.

5. Определяне дължината на антената

Антената е оптимизирана за целия честотен обхват 136-174 MHz. Не е необходимо допълнително рязане на антената.

6. Hardware AC връзка

Всеки цифров вход може да бъде използван като "Hardware AC" вход. В този режим ще следи подадено AC на входа и ще генерира съобщения "AC Loss/AC Restore".



7. Монтиране в кутията на охранителната система

Винтът в горната част на Radina V3 може да бъде използван за правилно и най-добро монтиране на устройството в кутията на охранителната сиситема. Снимките по-долу показва пример за монтаж.



