# Inova-bg Ltd. Server Tau

## Съдържание:

1.	Общи сведения и характеристики	3
2.	Работен прозорец на Server Tau софтуер	4
3.	Процес на работа	5
3.1.	Регистриране на нов обект	5
3.2.	Дерегистриране на съществуващ обект	6
3.3.	Настройка на тест период	7
4.	Включване към Мониторинг софтуер	9
5.	Изходен протокол 1	0
6.	Работа в IP мрежа 1	2
6.1.	Статичен IP адрес на Server Tau	12
6.2.	Server Таи в локална мрежа зад рутер	12
7.	Installing Virtual Serial Port Driver 1	3
7.1.	Windows 8.1/10 x64 unsigned driver installation	13
7.2.	Driver Installation (Автоматично)	16
7.3.	Driver Installation (Ръчно)	17

## 1. Общи сведения и характеристики

Server Tau е сървърен софтуер предназначен за приемане на алармени съобщения по IP и GSM/GPRS комуникационни среди.



#### Характеристики:

- Поддържани протоколи: Ademco Contact ID
- Възможност за обединяване на мониторинг и сървър станцията в един компютър
- Обработка на съобщенията криптиране, декриптиране, проверка за достоверност
- Максимален брой обслужвани обекти 65535
- Автоматично следене за получени тест съобщения от въведените охраняеми обекти. Генериране на съобщения за липса и за възстановено получаване на тест

- Следене за съобщения от нови нерегистрирани обекти или от обекти с променена конфигурация (сменени комуникационни модули). Генериране на алармени съобщения при тези събития и възможност за регистриране и дерегистриране на тези обекти
- Пренасочване на приетите по IP, GSM/GPRS данни към реален или виртуален сериен порт използвайки Sur-Gard CID или Ademco 685 CID протокол за връзка с мониторинг станция
- Буферирана връзка с мониторинг станцията. При проблем със серийната връзка последите съобщения (до 100000) ще бъдат запазени в буфер и изпратени след подновяване на връзката с мониторинг софтуера. Визуални индикатори за степента на запълване на буфера
- Удобен интерфейс за лесно конфигуриране
- Обслужване на повече от 1000 заявки от обекти в секунда
- Операционна система: Windows XP SP3, Windows Vista x86/x64, Windows 7 x86/x64, Windows 10, Microsoft .NET Framework 4.0

## 2. Работен прозорец на Server Tau софтуер

Прозорецът на сървърния софтуер изглежда по следния начин:

Messag	es sent t	o COM19 (	Virtu	al)		1					Inova-b	g Ltd	
Sys			Mes	ssage		Dev	IP ad	dress			Date T:	ime	1
IP		01 4735	18	E131 0	L C015	RI A9	4567/10.	10.10	).1	05	.юни.2013	10:36:44	-
IP		01 4735	18	E131 0	L C015	RI A9	6 4567/10.	10.10	.1	05	.юни.2013	10:36:42	
GPRS	2	02 1234	18	E198 0	0 U998		Ser	ver		05	.юни.2013	10:30:45	
GPRS		02 4567	18	E601 0	C999	RG B9	4567/212.	5.158	.40	05	.юни.2013	10:29:48	
IP		01 4567	18	E601 0	C999	RI A9	4567/10.	10.10	.1	05	.юни.2013	10:29:46	
GPRS		02 4567	18	E601 0	C999	RG B9	4567/212.	5.158	.40	05	.юни.2013	10:29:41	
IP	1	01 4567	18	E601 0	C999	RI A9	4567/10.	10.10	.1	05	.юни.2013	10:29:38	
IP		01 4567	18	R359 0	C999	RI A9	4567/10.	10.10	.1	05	.юни.2013	10:29:31	
IP		01 4567	18	E130 1	2 C345	RI A9	4567/10.	10.10	.1	05	.юни.2013	10:29:21	
IP		01 4567	18	E120 6	7 C890	RI A9	4567/10.	10.10	.1	05	юни.2013	10:29:21	1
lew/Cl	nanged /	Accounts -							Accou	nts without	Periodic Test		
	Sys	Accoun	t	Dev	IP	address	Time			Sys	Account	Time	1
	GPRS	0001		RG B9	212.	5.158.58	10:29:14			GPRS	1234	10:30:45	=
	IP	0001		RI A9	10.	10.10.1	10:28:41			IP	1234	10:29:05	-
										GPRS	9999	10:19:44	
										GPRS	9998	10:19:44	
4		Registe	er			Delete	•				Unregister	r	4

- 1. Поле съдържащо всички данни, които се предават към мониторинг софтуера. Всеки ред представлява отделно съобщение.
- 2. Тип на комуникация.
- 3. Номер на обект и данни получени от обекта (аларма, тест и т.н.)
- 4. Поле съдържащо данни за нови обекти или такива с променени комуникационни модули. Тези обекти трябва да бъдат регистрирани еднократно чрез бутоните в долната част на полето.
- 5. Поле съдържащо информация за обекти, от които не е получено тестово съобщение.
- 6. Системен номер на обкет това е номерът записан в устройството. Номерът получен от communicator/dialer може да бъде различен от системния номер записан в комуникационното устройство.

## Процес на работа 3.1. Регистриране на нов обект

Messag	es sent t	o COM19 (V	irtual)						Inova-b	g Ltd	
Sys		1	lessage		Dev	IP addr	ess		Date Ti	ime	1
IP		01 4735 3	18 E131 01	C015	RI A9	4567/10.10	.10.1	05	.юни.2013	10:36:44	Ξ
IP		01 4735 3	18 E131 01	C015	RI A9	4567/10.10	.10.1	05	.юни.2013	10:36:42	
GPRS		02 1234 3	L8 E198 00	U998		Serve	r	05	.юни.2013	10:30:45	
GPRS		02 4567 3	18 E601 00	C999	RG B9	4567/212.5.	158.40	05	.юни.2013	10:29:48	
IP		01 4567 3	18 E601 00	C999	RI A9	4567/10.10	.10.1	05	.юни.2013	10:29:46	
GPRS		02 4567 3	18 E601 00	C999	RG B9	4567/212.5.	158.40	05	.юни.2013	10:29:41	
IP		01 4567 3	18 E601 00	C999	RI A9	4567/10.10	.10.1	05	.юни.2013	10:29:38	
IP		01 4567 3	18 R359 00	C999	RI A9	4567/10.10	.10.1	05	.юни.2013	10:29:31	
IP		01 4567 3	18 E130 12	C345	RI A9	4567/10.10	.10.1	05	.юни.2013	10:29:21	
IP		01 4567 3	18 E120 67	C890	RI A9	4567/10.10	.10.1	05	.юни.2013	10:29:21	-
New/Changed Accounts without Periodic Test											
	Sys	Account	Dev	IP ad	dress	Time		Sys	Account	Time	-
	GPRS	0001	RG B9	212.5.	158.58	10:29:14		GPRS	1234	10:30:45	Ξ
1	IP	0001	RI A9	10.10	.10.1	10:28:41		IP	1234	10:29:05	
								GPRS	9999	10:19:44	
								GPRS	9998	10:19:44	-
		Register		(	Delete	,			Unregister	r	

Полето **New/Changed Accounts** съдържа данни за нови обекти или такива с променени комуникационни модули. Регистрирането им в сървъра става чрез избирането на съответната отметка вляво от данните за обекта и натискането на бутон – **Register**. Възможно е и едновременното регистриране на няколко/всички нови обекти.

Преди един обект да бъде регистриран данни от него няма да бъдат предавани към мониторинг софтуера и сървъра няма да следи за тестови съобщения от този обект! По този начин се намалява възможността за саботаж на системата чрез предаване на данни от нерегламентирани обекти. В това поле се показват и обекти с дублиращи номера или сменени комуникационни модули – това защитава системата при опит за подмяна на техника или дублиране с друго устройство. В този случай дублиращите обекти се показват в полето, но не могат да бъдат регистрирани – това може да стане само ако преди това се изтрие съществуващият обект със същия номер.

Чрез бутона **Delete** може да се изтрие еднократно обект от полето **New/Changed Accounts**.

## 3.2. Дерегистриране на съществуващ обект

lessages	sentto	COM19 (Virt	ual)							Inova-b	g Ltd	
Sys		Me	ssage		Dev	IP ad	dress			Date Ti	ime	-
IP	(	1 4735 18	E131 01	C015	RI A9	4567/10.	10.10	.1	05	юни.2013	10:36:44	Ξ
IP	0	)1 4735 18	E131 01	C015	RI A9	4567/10.	10.10	.1	05	юни.2013	10:36:42	
GPRS	(	2 1234 18	E198 00	U998		Ser	ver		05	юни.2013	10:30:45	
GPRS	(	2 4567 18	E601 00	C999	RG B9	4567/212.	5.158	.40	05	юни.2013	10:29:48	
IP	(	1 4567 18	E601 00	C999	RI A9	4567/10.	10.10	.1	05	юни.2013	10:29:46	
GPRS	(	2 4567 18	E601 00	C999	RG B9	4567/212.	5.158	.40	05	юни.2013	10:29:41	
IP	(	1 4567 18	E601 00	C999	RI A9	4567/10.	10.10	.1	05	юни.2013	10:29:38	
IP	0	1 4567 18	R359 00	C999	RI A9	4567/10.	10.10	.1	05	юни.2013	10:29:31	
IP	(	1 4567 18	E130 12	C345	RI A9	4567/10.	10.10	.1	05	юни.2013	10:29:21	
IP		1 4567 18	E120 67	C890	RI A9	4567/10.	10.10	.1	05	юни.2013	10:29:21	-
New/Changed Accounts							-6	Accour	nts without	Periodic Test		
	Sys	Account	Dev	IP add	iress	Time			Sys	Account	Time	-
	SPRS	0001	RG B9	212.5.	158.58	10:29:14			GPRS	1234	10:30:45	Ξ
1	IP	0001	RI A9	10.10	.10.1	10:28:41		1	IP	1234	10:29:05	
									GPRS	9999	10:19:44	
									GPRS	9998	10:19:44	-
		Register		[	Delete					Unregister		

Дерегистрирането на обекти се извършва в полето Accounts without Periodic Test. Тук са показани всички обекти, от които не е получено тестово съобщение. За да се премахне обект от базата данни на сървъра трябва първо физически предавателят му да бъде изключен и така тестовите му съобщения да бъдат прекъснати. По този начин възможността за външна намеса и манипулация на данните получавани от даден обект е сведена до минимум.

Дерегистрирането на обект става чрез избирането на съответната отметка вляво от данните за обекта и натискането на бутон – **Unregister**. Възможно е и едновременното дерегистриране на няколко/всички обекти без тест.

## 3.3. Настройка на тест период



Сървърният софтуер Server Tau автоматично разпознава съобщенията приети през IP мрежа и тези през GSM/GPRS. Така може поотделно да бъде зададен различен тестов период според комуникационната среда през която е прието съобщението.

Задаването на тестовите периоди се извършва чрез натискане на десен бутон върху иконата на софтуера в системната лента и избиране на подменю – Settings  $\rightarrow$  Test Period IP, за обектите използващи IP мрежа, и Settings  $\rightarrow$  Test Period GPRS, за обектите използващи GSM/GPRS. Зададеният тест период в сървъра трябва да бъде малко поголям от този, който е зададен в предавателите на обектите. Така се избягват ситуациите в които се получават излишни аларми за липса на тест, причина за които са забавяне в комуникационната среда. (Пример: ако на обектите е зададен тестов период 10 секунди, то на сървъра е препоръчително тестовият период да е 15 секунди).

Тест съобщенията от обектите не се предават към мониторинг софтуера! Единствено при липса на тест и съответно при възстановяването му се генерират съобщения с номера на обекта и се предават към мониторинг софтуера. По този начин се избягва излишното натоварване на мониторинга, тъй като при IP комуникацията тестовете могат да бъдат дори през няколко секунди.

Генерираните съобщения изглеждат по следния начин (може да бъде видяно и в **Info** менюто):

- E199 IP Test Loss (Only IP)
- R199 IP Test Restored (Only IP)
- E198 GPRS Test Loss (Only GPRS)
- R198 GPRS Test Restored (Only GPRS)
- E197 IP Test Loss (IP if available, GPRS as Backup)
- R197 IP Test Restored (IP if available, GPRS as Backup)
- E196 GPRS Test Loss (IP if available, GPRS as Backup)
- R196 GPRS Test Restored (IP if available, GPRS as Backup)
- E195 UHF IP Test Loss (Only IP)
- R195 UHF IP Test Restored (Only IP)
- E194 VHF IP Test Loss (Only IP)

R194 - VHF IP Test Restored (Only IP)

E190 - New account is registered

R190 - Unregistered account

## 4. Включване към Мониторинг софтуер



Софтуерът Server Tau може да се свърже чрез стандартен Com Port към всеки един мониторинг софтуер поддържащ този вид комуникация. Може да бъде използван както реален така и виртуален сериен порт. Виртуалният е удобен за връзка ако мониторинг софтуера е на същия компютър на който е и сървърът. Реален порт е удобен ако мониторингът се осъществява на отделен компютър. Изборът на изходен порт се извършва от менюто Settings  $\rightarrow$  External Comm Port. Когато се използва реален порт Вaud Rate може да бъде сменен от менюто Settings  $\rightarrow$  Comm Baud Rate.

Server Tau може да работи и през TCP/IP комуникация или чрез инсталация на Virtual COM Port Driver.

Ако опцията TCP/IP е избрана в меню "Output Port" – ще се отвори нов прозорец. В него трябва да въведете IP адрес и Port за комуникация.

Друга опция е чрез "Install New Virtual COM". За инсталация на драйверите Server Таи трябва да стартира като administrator. След успешна инсталация – мониторинг софтуера може да отвори виртуалния СОМ порт и да получава данни от сървъра. Моля погледнете *Installing Virtual Serial Port Driver* за повече детайли.



Inova-bg Ltd. 2012 Страница 9 от 18

## 5. Изходен протокол



Поддържаните протоколи са: Sur-Gard CID и Ademco 685 CID. Изборът на протокол става от менюто Settings → Protocol.

При получаване на съобщение от трансмитер през IP мрежа номер на Линия, който се предава към мониторинг софтуера може да се зададе в меню Settings  $\rightarrow$  Receiver Group IP. Когато съобщението е получено през GPRS/VHF/UHF - Settings  $\rightarrow$  Receiver Group GPRS/VHF/UHF. По този начин в мониторинг софтуера ще може ясно и бързо да се отчита комуникационната среда през която е пристигнал всеки един сигнал. Номер на приемник може да се задава от менюто Settings  $\rightarrow$  Receiver number.

Описание на изходните протоколи:

#### Sur-Gard CID:

```
Data protocol:
5RRLs18AAAAQXYZGGCCC[DC4]
   Where, 5 : Protocol number.
          RR : Receiver number.
          L : Line number.
          s : Space.
          18 : Contact-ID format identifier.
          AAAA : Four digit account codes.
          Q: Qualifier, E = New event or opening, R = New restore or closing,
              P = Previous event
          XYZ: Class code and event code.
          GG : Group number.
          CCC : Zone codes or user ID.
          [DC4] : Terminator, 14 Hex
Heartbeat protocol:
1011sssssssss@ssss[DC4]
   Where, s : Space Character.
           @ : Supervisory Signal.
           [DC4] : Terminator, 14 Hex.
```

Ademco 685 CID:
Data protocol:
LFRGsAAAAs18sQXYZsGGsFCCCsCR
Where, LF : Header (ASCII Line Feed – Hex 0A).
R : Receiver number.
G : Receiver Group number.
s : Space.
AAAA : Four digit account number.
s : Space.
18 : Contact-ID format identifier.
Q: Qualifier, $E = New$ event or opening, $R = New$ restore or closing,
$\mathbf{P} = \mathbf{Previous \ event}$
XYZ : Event Definition Code.
s : Space.
GG : 2-digit Group number.
s : Space.
F: Defines CCC. C = Contact, U = User
CCC : 3-Decimal digits representing Contact or User.
s : Space.
CR : Terminator ( ASCII Carriage Return – Hex 0D ).
Heartbeat protocol:
LF00sOKAYs@CR
Where, LF : Header (ASCII Line Feed – Hex 0A).
00 : 2-digits 0
s : Space
OKAY: 4-symbols
s : Space
@ : Supervisory Signal.

CR : Terminator ( ASCII Carriage Return - Hex 0D ).

## 6. Работа в IР мрежа

## 6.1. Статичен IP адрес на Server Tau

Един от начините за връзка на Server Tau е директно със статичен IP адрес достъпен от интернет. В този случай на всеки от предавателите като адрес на IP сървър се задава този статичен IP адрес. Ако на съвъра се използва firewall, то на софтуера трябва да бъде осигурен достъп до UDP портове 2549 и 2550.

Static IP address



## 6.2. Server Таи в локална мрежа зад рутер

Друг начин за връзка на Server Tau е той да бъде свързан в локална мрежа зад рутер. Адресът на рутера трябва да бъде статичен. В този случай на всеки от предавателите като адрес на IP сървър се задава статичния IP адрес на рутера, а в самия рутер трябва да бъде конфигурирано пренасочване на UDP портове 2549 и 2550 към адреса на Server Tau в локалната мрежа. Ако на съвъра и/или на рутера се използва firewall, то на софтуера трябва да бъде осигурен достъп до UDP портове 2549 и 2550.



## 7. Installing Virtual Serial Port Driver

(For Windows 7 skip to step *Driver Installation (Автоматично)*)

7.1. Windows 8.1/10 x64 unsigned driver installation

64-Bit editions of Windows 8.1 / Windows 10 изискват цифрово подписани драйвери. За да изключите временно това изискване изпълнете следното:

Задръжте клавиш shift и натиснете рестарт:



Щом компютърът се рестартира ще ви даде възможност за избор в следното меню.



Изберете Advanced options.

	refresh it without losing your files
<u>O</u>	Reset your PC If you want to remove all of your files, you can reset your PC completely
¥≡	Advanced options

След това Startup Settings.



Натиснете "Restart" и изчакайте компютърът да се рестартира отново.



При стартиране ще може да изберете една от следните опции. Важната за инсталацията е "Disable driver signature enforcement". За да я изберете натиснете бутон F7.

Startup Settings
Press a number to choose from the options below:
Use number keys or functions keys F1-F9.
1) Enable debugging
2) Enable boot logging
3) Enable low-resolution video
4) Enable Safe Mode
5) Enable Safe Mode with Networking
6) Enable Safe Mode with Command Prompt
7) Disable driver signature enforcement
8) Disable early launch anti-malware protection
9) Disable automatic restart after failure

## 7.2. Driver Installation (Автоматично)

Стартирайте Server tau като Administrator и следвайте стъпките:



## 7.3. Driver Installation (Ръчно)

Ако имате проблем с автоматичното инсталиране на драйверите може да направите инсталацията ръчно като следвате стъпките:



## Server Tau

### User Manual v22.0.0.1

