# Inova-bg Ltd Radina H3322

## Съдържание:

1.	Общи сведения и характеристики	3
2.	Започване на работа с Radina H3322	4
3.	Начална страница	5
4.	Настройка на работните параметри	6
5.	Настройка на потребителско име и парола	9
6.	Рестартиране	10
7.	Хардуерен ресет	10
8.	Radina Tau Radio Receiver	11
9.	Windows 8.1/10 x64 unsigned driver installation	14

#### 1. Общи сведения и характеристики

Inova-bg Radina H3322 е комуникационно устройство предназначено да осъществи приемане на данни по радио канал – използвайки едновременно LARS, LARS II и ElectronicsLine протоколи, декодиране и препращане на сигналите към приемен сървър използвайки IP мрежа и/или GPRS мобилна мрежа като канал за връзка. Устройството има вграден HTML сървър за лесна конфигурация и проверка на статуса, защитен с потребителско име и парола.





INOVA-BG	Н3322
	↑ 

На предния панел се намират три радио входа (за връзка с радиостанции), Ethernet конектор и четири LED индикатора:

- Р 12V DC Захранване
- R Статус на радио декодер
- G GPRS Server статус на връзка
- I IP Server статус на връзка

На гърба са конекторът за 12V DC захранване, тест бутон, SIM card push-in държач и конектор за антена за GPRS мобилната връзка.

#### 2. Започване на работа с Radina H3322

Началният адрес на устройството е 192.168.1.220. За да влезете в уеб базираното приложение за настройка на параметрите отворете Internet Explorer ( Chrome, Firefox, Opera или друг web browser ) и въведете началния адрес - http://192.168.1.220/ ( или новия адрес, ако сте въвели предварително такъв ). Ако устройството е достъпно от този компютър ще осъществите връзка с него и ще трябва да въведете потребителско име и парола:

Connect to 192.168.1.220
The server 192.168.1.220 at Protected requires a username and password.
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).
User name: 🖸 root 👻
Password:
Remember my password
OK Cancel

Началните настройки (които се възстановяват и след хардуерен ресет ) са:

IP Address:	192.168.1.220
Username:	root
Password:	admin

При правилно въведени данни ще ви бъде предоставен достъп до основните настройки на Н3322.

#### 3. Начална страница

Inova-bg	Ltd
	Inova-bg H3322 - Radio Base Station
Home	Welcome to Inova-bg H3322 home page!
Device Config	
Login Config	Device Information
About	Device MAC: 00:04:A3:49:00:CC
Reboot	Firmware version: 1.3
	Connection Status
	Ethernet: Connected
	GPRS: Connected
	Buffer Status
	Receive Buffer: 0%
	GPRS Current Status
	GPRS Signal: ••••• -55 dBm
	Initializating Checking SIM SIM PIN OK Searching for network GPRS network connected
	Copynght © 2015 Inova-bg, Ltd. H3322, ver: 1.3

Началната страница съдържа обща информация за устройството и текущият статус на връзките с приемния сървър, както и статус на връзката с GPRS мрежата и силата на сигнала.

#### H3322

## 4. Настройка на работните параметри

	Inova-bg H3322		
Device ID:	99		
Enable Filter	"2 of 3" (Highly recommended)		
Network Setting	5		
Obtain an IP	address automatically via DHCP		
Use the follo	ving IP address:		
IP Address:	192.168.1.220		
Gateway:	192.168.1.1		
Subnet Mask:	255.255.255.0		
Ethernet Server	Settings		
(P Address:	192.168.1.231		
Port:	2549		
GPRS Server Set	tings		
(P Address:	192.168.1.231		
Port:	2549		
GPRS Settings			
SIM PIN Code:	0000		
APN:			
APN Username:			

За настройка на основните параметри на H3322 използвайте **Device Config** менюто.

**Device Name** – въвеждаме име на устройството. Използва се единствено за удобство при идентифициране на определено устройство при повече таква включени в една мрежа.

**Device ID** – въвеждане на ID номер на устройство. Тази стойност се получава и в приемния сървър – осигурява правилна идентификация на входящите сигнали в приемния сървър.

Enable Filter "2of3" – Активирането на тази опция е силно препоръчително! Осигурява използването на допълнителен филтър, който намалява възможността за приемането на грешни сигнали.

**Obtain an IP address automatically via DHCP** – IP адрес на устройството и параметрите на мрежата се получава автоматично от DHCP сървър в мрежата. Ако този режим е избран, но до 10 секунди след пускане на H3322 такъв сървър не е намерен, устройството зарежда последния статично зададен адрес. При този режим на работа, тъй като адресът на H3322 се получава автоматично, удобен начин за достигане на web-сървъра за конфигуриране е използването на адрес: http://inovah3322/

Use the following IP address – IP адрес на устройството и параметрите на мрежата се задават статично

**IP** Address – IP address

Gateway –Gateway address.

**Subnet Mask** – Subnet mask of the IP network.

IP и GPRS сървъри:

**IP address** и **TCP Port** на приемните сървъри. Тези параметри може да са еднакви за IP и GPRS или различни, в зависимост от мрежовата инфраструктура на приемния сървър.

В настройките на GPRS мрежата се въвеждат параметрите предоставени от мобилния оператор, който използвате. Ако устройството работи само през IP мрежа, тези настойки може и да не се въвеждат.

В полето **SIM PIN Code** се въвежда PIN кодът на използваната SIM карта. Ако картата е без PIN код, то това поле може да бъде оставено празно, а ако има въведен код, но картата не го изисква, то въведеният код няма да бъде използван.

**APN** (Access Point Name), **APN Username**, **APN Password** ca параметри на мобилната мрежа, които мобилният оператор трябва да ви предостави.

При натискане на бутона **Save Config** се извършва проверка на въведените данни. Ако има невалидни данни, полето, в което се намират се оцветява в червено. Допълнително под бутона **Save Config** се генерира поле – **Error List** – в което детайлно е описана допуснатата грешка и как да бъде поправена. Ако всичко е въведено правилно H3322 записва параметрите в енергонезависима памет и се рестартира с новата конфигурация.

#### 5. Настройка на потребителско име и парола

Inova-bg	Ltd			
	Inova-bg H3322 - Radio Base Station			
Home Device Config	Login Configuration This page allows to configure Login Username and Password. CAUTION: You will need this information to access this page. Use the "Hard Reset" button if you can't remember your Login information. After Reset default Username and Password will be recovered. Default Username: root Password: admin CAUTION: Enter desired configuration and click Save Config. This will cause the device to reboot with the new settings.			
About Reboot				
	Login Settings			
	User Name: root Password: admin Save Config			
	Copyright © 2015 Inova-bg, Ltd. H3322, ver: 1.3			

Чрез менюто Login Config може да променяте потребителското име и паролата за достъп до web-сървъра. Максималната дължина, която може да въведете е 11 символа. При забравена парола използвайте бутона за хардуерен ресет, за да възвърнете първоначалните настройки на устройството:

#### Username: root Password: admin

При натискане на бутона **Save Config** Config се извършва проверка на въведените данни. Ако има невалидни данни полето, в което се намират се оцветява в червено. Ако всичко е въведено правилно H3322 записва параметрите в енергонезависима памет и се рестартира с новата конфигурация.

### 6. Рестартиране

При натискане на менюто Reboot устройството ще се рестартира.

## 7. Хардуерен ресет

В случай, че се сменят настройките, така че устройството да не е достъпно или при забравена парола и потребителско име, H3322 разполага с бутон за хардуерен ресет, с който да бъдат възвърнати фабричните настройки на устройството. За да осъществите хардуерен ресет е нужно да изключите захранването на устройството, да натиснете и задържите бутона за ресет и да включите захранването отново, като не пускате бутона през това време. Задържайки бутона за 5 секунди след пускане на захранването жълтият LED (G) ще мига. Щом жълтият LED (G) индикатор светне постоянно – може да пуснете бутона.

## 8. Radina Tau Radio Receiver

Radina Tau Radio Receiver е приемен сървър, който получава данните от всички инсталирани приемници - H3322. Той декодира, филтрира, проверява цялостта на данните и препраща получената информация към мониторинг станцията.

Pinova-bg Ltd Radina Tau Radio Receiver 1.5.1.0 LiveData Settings Utility	Inova-bg Ltd
	Enter password to change settings Password: Sign In Change password Forgotten password

За да добавите нови приемници към приемния сървър - използвайте Settings Tab. За да направите промени се изисква парола.

#### **Default Password: admin**

Concerning Ltd Radine Tau Radio Receiver 151.0		10 Inove-bg Ltd Radina Tau Radio Receiver 151.0	
	Inova-bg Ltd		Inova-bg Ltd
LiveData Settings Utility	SECURITY SYSTEMS	LiveData Settings Utility	SECURITY SYSTEMS
			New Filter Settings
			Name: Filter1
			LARS II: Disable ¥
			LARS II System: Receive All 👻
			LARS II Output Protocol: Surgard CID V
			LARS II Receiver Number: 0 V
			Save Cancel
	Add New Filter		Add New Filter
·	Jight Gut	· · ·	Sign out

Създайте нов филтър чрез бутона "Add new filter". Направете необходимите промени в настройките и натиснете "Save".

9 loose by 1xd Radon Tav Rado Reseive 1510 LiveData Settings Utility	Inova-bg Ltd	V loose by Ltd Balance Tax Ratio Resource 15.5.	Inova-bg Ltd
Filter1 UMD 1019 UMD COM72 Blue busie	New Receiver Settings       Name:     Receiver1       Device Type:     Redine H3322 *       TCP Port:     2549       Output Filter:     Filter1 *       Save     Cancel       Add New Filter     Add New Receiver       Sign Out     Sign Out	Filter1 UMB 1019 UMB CON2 Blue Duals Receiver1 P Convents UMB Ind Convents	Add New Filter Add New Receiver Sign Out

След като филтърът е създаден към него могат да се добавят приемници. Натиснете бутона "Add New Receiver" и направете промени, така че да съответстват на вашата система. Всеки приемник трябва да използва различен TCP Port.

Натиснете "Save". Новият приемник ще се визуализира в полето с филтри и приемници. Статусът на IP и GPRS връзката с всеки приемник също се показва в това поле.

veData <mark>Settings</mark>	Utility	ITIOVA-DG L SECURITY SY
Filter1 Receiver2 Receiver3 Filter2 Receiver3-1 Receiver3-2 Filter3 Receiver3-1	LARSE TCP/P LARS. COM72 BLive: Deable P: Convected GPRS Not Convected P: Not Convected GPRS Not Convected LARSE COM63 LARS TCP/P BLive: TCP/P P: Not Convected GPRS Not Convected	
		Add New Filter Add New Receiver

В зависимост от вашата система – може да добавите неограничен брой филтри и приемници. Всеки филтър играе ролята на нова/отделна радио система с отделни приемници.

veData Settings Uti	lity		SECURITY ST
Date	Message	Signal	Receiver
09.09.2019 10:49:44	01 7070 A0	100%	Filter1 / Receiver1 / IP 63 01
09.09.2019 10:49:39	01 7070 A6	100%	Filter1 / Receiver1 / IP 63 01
09.09.2019 10:49:33	01 7070 A5	100%	Filter1 / Receiver1 / IP 63 01
09.09.2019 10:49:29	01 7070 A4	100%	Filter1 / Receiver1 / IP 63 01
09.09.2019 10:49:22	01 7070 A3	100%	Filter1 / Receiver1 / IP 63 01
09.09.2019 10:49:17	01 7070 A2	100%	Filter1 / Receiver1 / IP 63 01
09.09.2019 10:49:12	01 7070 A1	100%	Filter1 / Receiver1 / IP 63 01

LiveData tab показва входящите сигнали от всички приемници. "Show Filtered Messages" показва само сигналите изпратени към мониторинг станцията (филтритани). "Show All Messages" показва всички сигнали получени от приемниците.



#### 9. Windows 8.1/10 x64 unsigned driver installation

64-Bit editions of Windows 8.1 / Windows 10 изискват цифрово подписани драйвери. За да изключите временно това изискване изпълнете следното:

Задръжте клавиш shift и натиснете рестарт:



Щом компютърът се рестартира ще ви даде възможност за избор в следното меню:



Изберете Advanced options.

	refresh it without losing your files
Ó.	Reset your PC If you want to remove all of your files, you can reset your PC completely
**	Advanced options

Inova-bg Ltd 2018 Страница 14 от 15 След това Startup Settings.



Натиснете "Restart" и изчакайте компютърът да се рестартира отново.



При стартиране ще може да изберете една от следните опции. Важната за инсталацията е "Disable driver signature enforcement". За да я изберете натиснете бутон F7.

