Inova-bg Ltd SIGI

Съдържание:

1.	. Общи сведения и характеристики	3
2.	. Започване на работа със SIGI	4
3.	. Начална страница	5
4.	. Настройка на работните параметри	6
5.	. Настройка на потребителско име и парола	8
6.	. Рестартиране	9
7.	. Хардуерен ресет	9
8.	. SiGi Receiver Software	10
9.	. Installing Virtual Serial Port Driver	12
Ç	9.1 Windows 8.1/10 x64 unsigned driver installation	
Ç	9.2 Driver Installation (Автоматично)	
Ç	9.3 Driver Installation (Ръчно)	16

1. Общи сведения и характеристики

Inova-bg SIGI е комуникационно устройство предназначено да приема и предава данни по RS232 канал, използвайки IP мрежа и/или GPRS мобилна мрежа като канал за връзка. Устройството има вграден HTML сървър за лесна конфигурация и проверка на статуса, защитен с потребителско име и парола.



На предния панел се намират RS232 и Ethernet конектор и четири LED индикатора:

- Р 12V DC Захранване
- М Статус на връзката с мобилната мрежа
- G GPRS Server статус на връзка
- I IP Server статус на връзка



На гърба са конекторът за 12V DC захранване, тест бутон, SIM card push-in държач и конектор за антена за GPRS мобилната връзка.

2. Започване на работа със SIGI

Началният адрес на устройството е 192.168.1.220. За да влезете в уеб базираното приложение за настройка на параметрите отворете Internet Explorer (Chrome, Firefox, Opera или друг web browser) и въведете началния адрес - http://192.168.1.220/ (или новия адрес, ако сте въвели предварително такъв). Ако устройството е достъпно от този компютър ще осъществите връзка с него и ще трябва да въведете потребителско име и парола:

Connect to 192.168.1.220			
	G		
The server 192.168.1 and password.	220 at Protected requires a username		
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).			
<u>U</u> ser name:	🖸 root 👻		
Password:	•••••		
	Remember my password		
	OK Cancel		

Началните настройки (които се възстановяват и след хардуерен ресет) са:

IP Address:	192.168.1.220
Username:	root
Password:	admin

При правилно въведени данни ще ви бъде предоставен достъп до основните настройки на SIGI.

3. Начална страница

Inova-bg	Ltd
	Inova-bg SIGI - RS232 to GPRS & Ethernet
Home	Welcome to Inova-ba SIGI home page!
Device Config	
Login Config	Device Information
About	Device Name: Inova-bg SIGI
About	Firmware version: 1.0
Reboot	
	Connection Status
	Ethernet: Not Connected
	GPRS: Connected
	RS232 Buffer Status
	RX Buffer: 0%
	TX Buffer: 0%
	GPRS Current Status
	GPRS Operator: vivacom
	GPRS Signal: -53 dBm
	GPRS network connected
	Copyright © 2015 Inova-bg, Ltd. SIGI, ver: 1.0

Началната страница съдържа обща информация за устройството и текущият статус на връзките с приемния сървър, както и статус на връзката с GPRS мрежата и силата на сигнала.

4. Настройка на работните параметри

	Inova-bg	SIGI Configuration
This pag	ge allows to configure	Inova-bg SIGI network settings.
	Conoral Sottings	
	Device Name	Ineve ba SICI
	Device Maille.	
	Network Settings	
	Obtain an IP a	ddress automatically via DHCP
	 Use the follow 	ing IP address:
	IP Address:	192.168.1.220
	Gateway:	192.168.1.1
	Subnet Mask:	255.255.255.0
I		
	IP Server Settings	
	IP Address:	192.168.1.101
	Port:	2508
	GPRS Server Setti	ngs
	IP Address:	91.211.189.253
	Port:	2508
	RS232 Settings	
	Baudrate:	4800 •
1		
	GPRS Settings	
	SIM PIN Code:	0000
	APN:	
	APN Username:	
	APN Password:	
		Save Config

За настройка на основните параметри на SIGI използвайте Device Config менюто.

Device Name – въвеждаме име на устройството. Използва се единствено за удобство при идентифициране на определено устройство при повече таква включени в една мрежа.

Obtain an IP address automatically via DHCP – IP адрес на устройството и параметрите на мрежата се получава автоматично от DHCP сървър в мрежата. Ако този режим е избран, но до 10 секунди след пускане на SIGI такъв сървър не е намерен, устройството зарежда последния статично зададен адрес. При този режим на работа, тъй като адресът на SIGI се получава автоматично, удобен

начин за достигане на web-сървъра за конфигуриране е използването на адрес: http://inovasigi/

Use the following IP address – IP адрес на устройството и параметрите на мрежата се задават статично

IP Address – IP address

Gateway –Gateway address.

Subnet Mask – Subnet mask of the IP network.

IP и GPRS сървъри:

IP address и **TCP Port** на приемните сървъри. Тези параметри може да са еднакви за IP и GPRS или различни, в зависимост от мрежовата инфраструктура на приемния сървър.

Baudrate –baudrate използван за RS232 комуникацията.

В настройките на GPRS мрежата се въвеждат параметрите предоставени от мобилния оператор, който използвате. Ако устройството работи само през IP мрежа, тези настойки може и да не се въвеждат.

В полето **SIM PIN Code** се въвежда PIN кодът на използваната SIM карта. Ако картата е без PIN код, то това поле може да бъде оставено празно, а ако има въведен код, но картата не го изисква, то въведеният код няма да бъде използван.

APN (Access Point Name), **APN Username**, **APN Password** са параметри на мобилната мрежа, които мобилният оператор трябва да ви предостави.

При натискане на бутона Save Config се извършва проверка на въведените данни. Ако има невалидни данни, полето, в което се намират се оцветява в червено. Допълнително под бутона Save Config се генерира поле – Error List – в което детайлно е описана допуснатата грешка и как да бъде поправена. Ако всичко е въведено правилно SIGI записва параметрите в енергонезависима памет и се рестартира с новата конфигурация.

5. Настройка на потребителско име и парола

Inova-bg	, Ltd	
	Inova-bg SIGI - RS232 to GPRS & Ethernet	
Home Device Config Login Config About Reboot	Login Configuration This page allows to configure Login Username and Password. CAUTION: You will need this information to access this page. Use the "Hard Reset" button if you can't remember your Login information. After Reset default Username and Password will be recovered. Default Username: root Password: admin	
CAUTION: Enter desired configuration and click Save Config. This will cause the device to reboot with the new settings. Enter the new Login settings below (maximum 11 symbols):		
	User Name: root Password: admin Save Config	
Copyright © 2015 Inova-bg, Ltd. SIGI, ver: 1.0		

Чрез менюто Login Config може да променяте потребителското име и паролата за достъп до web-сървъра. Максималната дължина, която може да въведете е 11 символа. При забравена парола използвайте бутона за хардуерен ресет, за да възвърнете първоначалните настройки на устройството:

Username: root Password: admin

При натискане на бутона **Save Config** Config се извършва проверка на въведените данни. Ако има невалидни данни полето, в което се намират се оцветява в червено. Ако всичко е въведено правилно SIGI записва параметрите в енергонезависима памет и се рестартира с новата конфигурация.

6. Рестартиране

При натискане на менюто Reboot устройството ще се рестартира.

7. Хардуерен ресет

В случай, че се сменят настройките, така че устройството да не е достъпно или при забравена парола и потребителско име, SIGI разполага с бутон за хардуерен ресет, с който да бъдат възвърнати фабричните настройки на устройството. За да осъществите хардуерен ресет е нужно да изключите захранването на устройството, да натиснете и задържите бутона за ресет и да включите захранването отново, като не пускате бутона през това време. Задържайки бутона за 5 секунди след пускане на захранването жълтият LED (G) ще мига. Щом жълтият LED (G) индикатор светне постоянно – може да пуснете бутона.

8. SiGi Receiver Software

SiGi Receiver Software приема данните от SIGI устройства.

Inova	Inova-bg Ltd - SiGi Receiver 1.0.0.0				
	SiGi _{Receiver}				Inova-bg Ltd SECURITY SYSTEMS
	COM Port	Name	Port	Status IP	Status GPRS
	COM44	SiGi Test Connection1	2508	Not Connected	Connected
	COM60	SiGi Test Connection2	2549	Connected	Connected
Fog			Add New Connection		4
			Add New Connection		

В основния прозорец са показани всички въведени устройства – параметри и статус. Ново устройство може да бъде добавено чрез бутона "Add New Connection".

Double-Click върху вече въведено устройство позволява промяна на параметрите

му.

Inov	a-bg Ltd - SiGi Rece	iver 1.0.0.0		
	SiGi	ſ	Connection Settings	Inova-bg Ltd
	COM Port	Name	Connection Settings	Status GPRS
Fog	COM44	SiGi Test C	Name: SiGi Test Connection2 COM Port: COM60 ~ TCP Port: 2549 Save Delete Add Virtual COM Port Cancel	Not Connected

Всяко устройство може да използва реален или виртуален СОМ port. За добавяне на нов виртуален СОМ port – натиснете бутон "Add Virtual COM Port".



В Log slider tab се намира историята на всички събития настъпили докато работи софтуерът – стартиране на приемници, промени в статуса на връзката с устройствата и т.н.

9. Installing Virtual Serial Port Driver

(For Windows 7 skip to step <u>Driver Installation (Автоматично)</u>)

9.1 Windows 8.1/10 x64 unsigned driver installation

64-Bit editions of Windows 8.1 / Windows 10 изискват цифрово подписани драйвери. За да изключите временно това изискване изпълнете следното:

Задръжте клавиш shift и натиснете рестарт:



Щом компютърът се рестартира ще ви даде възможност за избор в следното меню.

Choose an option		
	Continue	
\rightarrow	Exit and continue to Windows 8	
	Troubleshoot	
	Refresh or reset your PC, or use advanced tools	

Изберете Advanced options.

	refresh it without losing your files
<u>O</u> .	Reset your PC If you want to remove all of your files, you can reset your PC completely
έΞ	Advanced options

След това Startup Settings.



Натиснете "Restart" и изчакайте компютърът да се рестартира отново.



При стартиране ще може да изберете една от следните опции. Важната за инсталацията е "Disable driver signature enforcement". За да я изберете натиснете бутон F7.



9.2 Driver Installation (Автоматично)

Стартирайте SiGi Receiver като Administrator и следвайте стъпките:



9.3 Driver Installation (Ръчно)

Ако имате проблем с автоматичното инсталиране на драйверите може да направите инсталацията ръчно като следвате стъпките:



Inova-bg Ltd 2018 Страница 16 от 17

SIGI

User Manual v2.0

